

## Logic 7とTranzPort

### 必要なもの：

- Frontier Design TranzPort
- Logic Pro 7またはLogic Express 7（またはそれ以上のバージョン）

### 設定：

TranzPortに同梱されたソフトウェアがインストールされたことをご確認ください。

「TranzPort Bridge」（USBインターフェース）がコンピューターのUSBポートに接続されていることをご確認ください。

TranzPortが「Native（ネイティブ）」モードに設定されていることをご確認ください：

- TranzPort Managerを起動します。
- Protocolに「TranzPort native」を選択します。

### LCD

LCDには次の情報が表示されます：

- 1行目左： 現在選択されているトラックの名前
- 1行目中央： トラックのボリューム
- 1行目右： トラックのパンニング
- 2行目左： トラックのレベルメーター（ステレオ）
- 2行目右： 現在位置

### アサインの概略

右側に「SHIFT」が表示されている行は「SHIFT」ボタンを押さえている場合のボタンの機能（通常とは異なる機能）の説明です。

#### チャンネルストリップ

##### コントロール 機能

<CHAN	現在表示されているトラックから左へ1トラック移動
SHIFT	現在表示されているトラックから左へ8トラック移動
CHAN>	現在表示されているトラックから右へ1トラック移動
SHIFT	現在表示されているトラックから右へ8トラック移動
REC	現在表示されているトラックの録音アームの入/切
SHIFT	全ての録音アームを解除
SOLO	現在表示されているトラックのソロ/ソロ解除
SHIFT	全てのソロを解除

MUTE 現在表示されているトラックのミュート／ミュート解除  
SHIFT 全てのミュートを解除  
ANY SOLO ソロされているトラックがある場合に点灯  
UNDO 取り消し  
SHIFT やり直し

## マスターセクション

コントロール 機能

SHIFT 他のコントロールの2次機能を有効にするボタン。左欄の「SHIFT」参照

IN 左サイクル・ロケータへ移動

PUNCH ドロップを有効化し、ドロップイン・ロケータをSPLに設定

LOOP サイクルを有効化し、左サイクル・ロケータをSPLに設定

OUT 右サイクル・ロケータへ移動

PUNCH ドロップを有効化し、ドロップアウト・ロケータをSPLに設定

LOOP サイクルを有効化し、右サイクル・ロケータをSPLに設定

PUNCH ドロップモードを入／切

LOOP サイクルモードを入／切

PREV 前のマーカーへ移動

SHIFT 前のマーカーにロケータを設定

ADD SPLにマーカーを作成

SHIFT SPLのマーカーを削除

NEXT 次のマーカーへ移動

SHIFT 次のマーカーにロケータを設定

ジョグホイール ジョグホイールモードによって：

- SPLを小節毎に移動
- オーディオのスクラブ、または
- シャトル

SHIFT 現在表示されているトラックのボリュームを調節

CYCLE 左ロケータを現在のSPLに設定し、SPLを通常通り後へ移動後、右ロケータをSPLに設定します。この後にCYCLEを押さえたままジョグホイールをさらに回すとSPLが移動し、右ロケータが再設定されます。ヒント：CYCLEを押さえたままジョグホイールを時計逆回りに回すとスキップ・サイクル範囲を設定することができます。

DROP ドロップイン・ロケータを現在のSPLに設定し、SPLを通常通り後へ移動後、ドロップアウト・ロケータをSPLに設定します。この後にCYCLEを押さえたままジョグホイールをさらに回すとSPLが移動し、ドロップアウト・ロケータが再設定されます。

REW            逆方向へシャトル  
    SHIFT 最後の再生位置へ移動  
    PUNCH        ドロップを有効化し、ドロップインをSPLに設定  
    LOOP         サイクルを有効化し、左サイクルをSPLに設定  
FFWD          再生方向へシャトル  
    PUNCH        ドロップを有効化し、ドロップアウトをSPLに設定  
    LOOP         サイクルを有効化し、右サイクルをSPLに設定  
STOP          停止  
    SHIFT ジョグホイールモードを「SPLを小節毎に移動」、オーディオスク  
ラブ、オーディオシャトルの間で切り替え  
PLAY          再生  
    SHIFT 一時停止  
RECORD        録音  
    SHIFT 保存

#### 外部入力

コントロール 機能  
フットスイッチドロップイン/アウト

総輸入販売元  
タックシステム株式会社  
東京都品川区上大崎 3-5-1  
TEL:03-3442-1525 FAX:03-3442-1526  
<http://www.tacsystem.com>