

OKM インイヤーマイクロフォン 簡易マニュアル

1. マイクのセット方法



マイクロフォンはご自身の耳に装着します。

レコーディングするポジションに立ち、耳にマイクをセットしてください。赤と青の色がついているイヤークッション側にマイクロフォンがセットされていますので、そちらを耳の外に出すよう装着してください。

青=左 赤=右

2. A3 アダプター

OKM マイクロフォンには DC パワーが必要です。お手持ちの録音機器がプラグインパワー内蔵でない機種の場合、A3 アダプターを使用します。

プラグインパワーの電圧が低い録音機器の場合、マイクの特性が十分発揮されない可能性があります。

A3 アダプターはマイクと録音機材の間にセットします。

- ローカット 〃のポジションにすると、300Hz 以下を減衰させます。
- 20dB Pad レコーディングレベルが大きい場合、使用しますと-20dB レベル下がります。
- バッテリーチェックボタン 電池の寿命を確認できます。